

# การใช้งานมอเตอร์รุ่น Perfect 1500

## **การทำงานของมอเตอร์รุ่น Perfect 1500**

1. มอเตอร์ทำงานด้วยอัตราเร็ว 12 เมตร/นาที ด้วยความเร็ว 2 จังหวะ คือ ช้าและปกติ
2. ในกรณีที่ไม่มีระบบป้องกันการกระแทก หากมีสิ่งกีดขวางการเคลื่อนที่ของประตูขณะกำลังปิด ประตูจะหยุดทันทีเมื่อชนสิ่งกีดขวางนั้น
3. ในกรณีที่มีระบบป้องกันการกระแทก หากมีสิ่งกีดขวางประตู ในขณะที่ประตูกำลังปิด ประตูจะเปิดกลับทันที แต่หากประตูเปิดอยู่แล้วมีวัตถุใดๆ มาขวางสัญญาณ Photocell sensor ประตูจะไม่ปิดเมื่อได้รับคำสั่งให้ปิดประตู
4. การทำงานแบบระบบปิดเองอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานประตูตามเวลาที่ได้ตั้งไว้ ประตูจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
5. ในกรณีที่ติดตั้งระบบเตือนภัยเสียง เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเราสามารถกดปุ่มเปิดสัญญาณเสียงที่ตำแหน่งปุ่มที่ 2 และเมื่อกดปุ่มเดิมอีกครั้งสัญญาณเสียงจะหยุด แต่หากมีการใช้กุญแจปลด ล็อกมอเตอร์และผลักประตูให้เปิด สัญญาณเสียงจะดังขึ้น ในกรณีนี้ให้กดปุ่มเปิด/ปิดก่อน 1 ครั้งแล้วจึงกดปุ่มที่ 2 สัญญาณเสียงก็จะหยุด
6. หากมีการติดตั้งไฟเตือนหัวเสา ทุกครั้งที่มอเตอร์ทำงานจะมีไฟกระพริบที่ไฟเตือนหัวเสานั้น

## **การปลดล็อกมอเตอร์**

ให้ใช้กุญแจปลดล็อกหกลเหลี่ยมเสียบเข้าไปในช่องปลดล็อกมอเตอร์ที่อยู่ บริเวณฐานของมอเตอร์แล้ว หมุนตามเข็มนาฬิกาจนสุดจะมีเสียงดังกึก จากนั้นประตูจะสามารถเปิดด้วยมือได้ตามปกติ หากต้องการล็อกมอเตอร์เพื่อใช้งานรีโมทได้ตามปกติ ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาให้ตัวล็อกมาเสมอกับขอบฐานมอเตอร์ มอเตอร์จะล็อกอัตโนมัติ และสามารถใช้งานประตูรีโมทได้ตามปกติ และในการกดรีโมทใช้ครั้งแรก ประตูจะเคลื่อนที่ช้าเพื่อทำการตั้งระยะทางของประตู แต่หลังจากนั้นประตูจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วปกติ