

การใช้งานมอเตอร์รุ่น Perfect 600 / i-786/ i-748

การทำงานของมอเตอร์รุ่น Perfect 600/ i-786/ i-748

1. มอเตอร์ทำงานด้วยอัตราเร็ว โดยประมาณ 18 เมตร/นาที ด้วยความเร็ว 3 จังหวะ คือ ช้า เร็ว และช้าสุด (Slow down)
2. ประตูจะเคลื่อนที่ช้าลงเมื่อประตูใกล้ตำแหน่งปิดสุดหรือเปิดสุด เพื่อความนุ่มนวลในการปิดและเปิดประตู
3. ในกรณีที่ไม่มีระบบป้องกันการกระแทก หากมีสิ่งกีดขวางการเคลื่อนที่ของประตูขณะกำลังปิด ประตูจะเปิดกลับทันทีเมื่อชนสิ่งกีดขวางนั้น (Safety Auto Reverse)
4. ในกรณีที่มีระบบป้องกันการกระแทก หากมีสิ่งกีดขวางประตูในขณะที่ประตูกำลังปิด ประตูจะเปิดกลับทันที แต่หากประตูเปิดอยู่แล้วมีวัตถุใดๆ มาขวางสัญญาณ Photocell sensor ประตูจะไม่ปิดเมื่อได้รับคำสั่งให้ปิดประตู
5. ในกรณีที่ตั้งระบบให้ประตูปิดเองโดยอัตโนมัติ (Auto close) ประตูจะปิดเองตามเวลาที่ทางเราตั้งไว้ หากไม่ได้รับคำสั่งปิดจากรีโมทหรือสวิตช์กด
6. ในกรณีที่ติดตั้งระบบเตือนภัยเสียง เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเราสามารถกดปุ่มเปิดสัญญาณเสียงที่ตำแหน่งปุ่มที่ 2 และเมื่อกดปุ่มเดิมอีกครั้งสัญญาณเสียงจะหยุด แต่หากมีการใช้กุญแจปลด ล็อกมอเตอร์และผลักประตูให้เปิด สัญญาณเสียงจะดังขึ้น ในกรณีนี้ให้กดปุ่มเปิด/ปิดก่อน 1 ครั้งแล้วจึงกดปุ่มที่ 2 สัญญาณเสียงก็จะหยุด
7. หากมีการติดตั้งไฟเตือนหัวเสา ทุกครั้งที่มอเตอร์ทำงานจะมีไฟกระพริบที่ไฟเตือนหัวเสานั้น

การปลดล็อกมอเตอร์

1. รุ่น **Perfect 600** ให้ใช้กุญแจพลาสติกปลดล็อกที่มีรูรูปสามเหลี่ยมเสียบเข้าไปในช่องปลดล็อกมอเตอร์ที่อยู่ บริเวณฐานของมอเตอร์แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาประมาณ 5-6 รอบ จากนั้นประตูจะสามารถเปิดด้วยมือได้ตามปกติ หากต้องการล็อกมอเตอร์เพื่อใช้งานรีโมทได้ตามปกติ ให้หมุนตามเข็มนาฬิกาให้ตึงมือ มอเตอร์จะล็อกอัตโนมัติ และสามารถใช้งานประตูรีโมทได้ตามปกติ และในการกดรีโมทใช้ครั้งแรก ประตูจะเคลื่อนที่ช้าเพื่อทำการตั้งระยะทางของประตู แต่หลังจากนั้นประตูจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วปกติ
2. รุ่น **i-786** ให้ใช้กุญแจโลหะที่ปลายด้านจับเป็นพลาสติกไขมอเตอร์เพื่อไขเปิดช่องปลดล็อก จากนั้นให้ใช้กุญแจพลาสติกสามเหลี่ยมปลดล็อกมอเตอร์ โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาประมาณ 5-6 รอบ จากนั้นประตูจะสามารถเปิดได้ตามปกติ หากต้องการล็อกมอเตอร์เพื่อใช้งานรีโมทได้ตามปกติ ให้หมุนตามเข็มนาฬิกาให้ตึงมือ มอเตอร์จะล็อกอัตโนมัติ และสามารถใช้งานประตูรีโมทได้ตามปกติ และในการกดรีโมทใช้ครั้งแรก ประตูจะเคลื่อนที่ช้าเพื่อทำการตั้งระยะทางของประตู แต่หลังจากนั้นประตูจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วปกติ
3. รุ่น **i-748** ให้ใช้กุญแจเปิดฝาช่องสแตนเลสปลดล็อกที่อยู่ส่วนฐานของมอเตอร์ จากนั้นให้หมุน วาล์วด้านใน ในทิศทวนเข็มนาฬิกาประมาณ 5-6 รอบ จากนั้นประตูจะสามารถเปิดด้วยมือได้ตามปกติ หากต้องการล็อกมอเตอร์เพื่อใช้งานรีโมทได้ตามปกติ ให้หมุนวาล์วตามเข็มนาฬิกาจนแน่นมือ มอเตอร์จะล็อกอัตโนมัติ และสามารถใช้งานประตูรีโมทได้ตามปกติ และในการกดรีโมทใช้ครั้งแรก ประตูจะเคลื่อนที่ช้าเพื่อทำการตั้งระยะทางของประตู แต่หลังจากนั้นประตูจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วปกติ
*** โปรดระวังการใส่ฝาสแตนเลสปิดกลับคืน ให้ใส่ด้านที่มีรูกุญแจทางขวามือ (หันหน้าเข้ามอเตอร์) หากใส่กลับด้านจะทำให้วาล์วหักได้