

การใช้งานแขนกันรูน PT104

การควบคุมทำงานของแขนกัน

1. ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล
 - A. ปุ่ม Δ ควบคุมการทำงานให้แขนกันยกขึ้น
 - B. ปุ่ม ∇ ควบคุมการทำงานให้แขนกันยกลง
 - C. ปุ่ม \square ควบคุมให้แขนกันหยุดการทำงานกลางคัน
 - D. ปุ่ม สำหรับล็อกปุ่มการทำงาน โดยเลื่อนลงเป็นการล็อกการทำงานทั้งหมดและให้เลื่อนขึ้นสำหรับการใช้งานปกติ
2. ควบคุมการทำงานด้วยสวิทช์ไร้สาย
 - A. สามารถสั่งงานจากที่ใดก็ได้โดยการเสียบปลั๊กสวิทช์ไร้สาย ในระยะไม่เกิน 100 เมตร (ระยะนี้ขึ้นอยู่กับหน้างานเป็นหลัก)
 - B. ปุ่ม Δ ควบคุมการทำงานให้แขนกันยกขึ้น
 - C. ปุ่ม ∇ ควบคุมการทำงานให้แขนกันยกลง
 - D. ปุ่ม \square ควบคุมให้แขนกันหยุดการทำงานกลางคัน
3. ควบคุมการทำงานด้วยบัตรทาป (Proximity Card)
 - A. ทาปบัตรกับเครื่องอ่านบัตรในรัศมีไม่เกิน 10 ซม.

การปลดล็อกแขนกัน

1. การปลดล็อกแขนกันรูน PT104
 - ใช้กุญแจปลดล็อกเสียบเข้าไปในช่องปลดล็อกบริเวณด้านหน้าของตัวมอเตอร์และ หมุนไปทางด้าน Open จากนั้นให้ยกแขนขึ้นให้สุด 90°
2. การปลดล็อกแขนกันรูน PT304
 - ใช้กุญแจเปิดฝาด้านหน้าของตัวมอเตอร์ จากนั้นให้หมุนวาล์วปลดล็อกที่อยู่ภายในมอเตอร์ไปทาง Open จนสุด จึงสามารถยกแขนกันได้สุด 90°

ปุ่ม E : ไฟกระพริบเมื่อมีวัตถุตัดผ่านระบบป้องกันการกระแทก (Photocell sensor)

ปุ่ม F : ไฟติดเมื่อสัญญาณเตือนภัยทำงาน (แจ้งการบุกรุก)

ปุ่ม G : การแจ้งเตือนแบบเสียง

- ดัง 1 ครั้ง : ประตูไม่ทำงาน เนื่องจากอยู่ในโหมดล็อกการทำงาน
- ดัง 2 ครั้ง : ประตูกำลังเปิด
- ดังยาว: ประตูกำลังปิด

ปุ่ม 1 : เปิดประตูทั้ง 2 ด้าน/ หยุดการทำงาน/ ปิดประตูพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน

ปุ่ม 2 : สั่งเปิดประตูด้านขวาเพียงด้านเดียวหรือหยุดการทำงานทั้ง 2 ด้าน

ปุ่ม 3 : สั่งเปิดประตูด้านซ้ายเพียงด้านเดียวหรือหยุดการทำงานทั้ง 2 ด้าน

ปุ่ม 4 : เปิด/ ปิดไฟเตือนหัวเสา

กดค้าง 3 วินาทีเพื่อเปิดสัญญาณเตือนภัยเสียง (Panic Alarm) (ถ้ามี)

กด 1 ครั้งเพื่อหยุดการทำงานของสัญญาณเตือนภัย(ถ้ามี)

ปุ่ม 5 : ปุ่มกดเพื่อเข้าสู่โหมดการโปรแกรมระบบ

การโปรแกรมระบบด้วยสวิทช์อัจฉริยะ

1. การเปิด/ ปิดการทำงานของสัญญาณเตือนภัยเสียง : กดปุ่ม 5 ค้างไว้แล้วตามด้วยปุ่ม 1
2. ตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ : กดปุ่ม 5 ค้างไว้แล้วกดปุ่ม 2 เพื่อเลือกระยะเวลาในการหน่วงปิดประตู(ให้ดูช่องไฟกระพริบที่ตำแหน่ง A-E ในการเลือกเวลา

หน้าวง)

3. การล๊อคระบบ : กดปุ่ม 5 ค้างไว้แล้วกดปุ่ม 3 ระบบจะล๊อคการทำงาน (ไฟติด) โดยประตูและระบบป้องกันการกระแทกจะไม่ทำงาน แต่ไฟเตือนหัวเสาและสัญญาณเตือนภัยเสียงยังคงทำงานตามปกติ
4. สัญญาณเตือนภัยเสียง : กดปุ่ม 5 ค้างไว้แล้วกดปุ่ม 4

การปลดล๊อคมอเตอร์

ใช้กุญแจปลดล๊อคเสียบที่ช่องปลดล๊อคบริเวณด้านบนของมอเตอร์ จากนั้นให้หมุนไป 90° ประตูจะสามารถเปิดด้วยมือได้ตามปกติ (แต่ยังคงสามารถเปิดด้วยรีโมทได้)